

# Instrukcja montażu podłóg

## Najważniejsze zasady

### WAŻNE INSTRUKCJE MONTAŻOWE

Zalecane narzędzia montażowe :

taśma miernicza, kątownik, dobijak, ołówek, młotek nylonowy lub gumowy, wytrzymały nóż narzędziowy, sznur traserski

podkładki do zachowania szczeliny dylatacyjnej i prawidłowego ustawienia pierwszych rzędów przy nierównej ścianie,

wyrzynarka z brzeszczotem z drobnym zębem, opcjonalnie piła kątowna

okulary ochronne,

### WYMAGANIA OGÓLNE

1. Produkt SPC jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie nadaje się do przestrzeni zewnętrznych, saun, sezonowych altan, łodzi, werand, pomieszczeń narażonych na zalania ani do pomieszczeń bez kontroli temperatury.

2. Podłoże musi być bez nierówności lub wgłębień. Nachylenie podłoża nie powinno przekraczać 1" na 6 stóp. (25 mm na 1,8 m). Podłoże musi być czyste: bez gruzu budowlanego, ziemi, błota piasku lub innych przedmiotów zalegających na podłożu lub do niej przylegających; w razie potrzeby należy je zeszkrobić i zamieść przed montażem, odkurzyć. Na podłożu nie mogą oddziaływać warunki związane z wilgocią, które mogą uszkodzić zamontowaną podłogę. Podłoże musi być konstrukcyjnie stabilne i nie może się ugiąć. Występy i nierówności można usunąć poprzez szlifowanie, linie fug większe niż 1/4" (6 mm) na płytkach ceramicznych, lastryko, płytkach kamiennych i podobnych podłogach wyrównać za pomocą cementowej masy wyrównującej i łatającej przeznaczonej do danego typu podłoża.

3. W przypadku montażu na podkładkach drewnianych tj.: sklejka, płyta osb, płyta pilśniowa, płyta wiórowa, lite drewno itp. należy wykonać testy wilgotności za pomocą wiarygodnego miernika wilgotności w kilku miejscach. Odczyty wilgotności nie powinny nigdy przekraczać 14% dla podkładów ze sklejki, płyt OSB, płyt pilśniowych, płyt wiórowych i litego drewna twardego. Jeżeli odczyty wilgotności przekraczają 14%, należy je poprawić w miejscu montażu przed przystąpieniem do układania podłogi SPC Flooring. Istniejąca podłoga musi być mocno przytwierdzona do podłoża konstrukcyjnego.

4. Produkt może być instalowany na betonowych podkładkach z promiennikowym ogrzewaniem podpodłogowym w systemie wodnym lub elektrycznym. Elementy promiennikowe w podłożu muszą znajdować się minimum 1/2" (13 mm) poniżej podłogi, przykryte warstwą odpowiedniej masy wyrównującej. Temperatura powierzchni podłogi nigdy nie powinna przekraczać 27°C. System grzewczy powinien działać przez co najmniej dwa tygodnie przed montażem, aby skalibrować ustawienia temperatury co jest potwierdzone protokołem od instalatora danego systemu ogrzewania. Montaż bezpośrednio nad elektrycznymi systemami mat grzewczych jest niedopuszczalny. Należy skonsultować się z producentem systemu ogrzewania promiennikowego, aby upewnić się, że

system jest kompatybilny z podłogą winylową.

5. W celu uniknięcia odkształceń zaleca się zachowanie ostrożności podczas transportu i przechowywania paneli. Opakowania należy transportować i przechowywać ułożone na płaskim podłożu, w równych stosach. Jeśli przed montażem produkt jest narażony na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, należy pozostawić go w pomieszczeniu na 48 godzin, aby umożliwić aklimatyzację w temperaturze 15°C (59° F) do 32°C (90° F) oraz wilgotności względnej od 35% do 65%. Temperaturę podłogi i pomieszczenia należy utrzymywać przed montażem, w czasie montażu oraz co najmniej 24 godziny po zakończeniu prac.

6. Niewielkie różnice odcieni w obrębie tego samego numeru serii i/ lub pomiędzy numerami serii przyczyniają się do naturalnego wyglądu podłogi SPC Flooring. Aby zminimalizować zauważalne różnicowanie odcieni, należy losowo wybierać deski z trzech różnych kartonów, aby zapewnić właściwe wymieszanie kolorów i odcieni. Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie sprawdzić każdą deskę pod kątem wad wizualnych i zgodności z zamówieniem. Zalecamy zachowanie etykiet wraz z dowodem zakupu. Nie należy instalować paneli, na których widoczne są jakiegokolwiek niedoskonałości. Należy pamiętać, że niektóre wzory różnią się w sposób naturalny. W przypadku wad, które są widoczne przed instalacją, producent lub Twój przedstawiciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty demontażu i wymiany. Instalacja oznacza akceptację wyrobu.

### PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

1. Należy regularnie zmywać, odkurzać, zmywać używając wilgotnego mopa lub odkurzacza, aby usunąć wszelkie cząsteczki, które mogłyby spowodować ścieranie lub powstanie zarysowań na podłożu.

2. Do usuwania plam i zabrudzeń należy używać wilgotnego mopa. Stosować dowolny środek do czyszczenia podłóg o neutralnym pH.

3. Należy natychmiast usuwać stojącą wodę, moczw zwierząt lub inne płyny. Należy unikać rozlewania farb, barwników lub ostrych chemikaliów.

4. Nie należy używać myjki parowej.

5. Na wszystkich nogach mebli należy stosować płaskie podłogowe nakładki ochronne (nylonowe lub filcowe). Nakładki ochronne należy czyścić od czasu do czasu, aby usunąć żwir, który może się w nich osadzić i powodować zarysowania.

6. Należy zminimalizować ilość wnoszonych cząstek ściernych i brudu, umieszczając maty po obu stronach drzwi zewnętrznych i używając dywaników w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

7. Należy używać z krzesel i foteli z miękkimi kółkami typu „W” oraz korzystać z odpowiednich podkładek.

